



Skydds- och säkerhetsföreskrifter

# **Skräppekärr och Rödingen**

## **sortering, mellanlagring, balning**

Marieholmsgatan 98, 415 02 Göteborg (Skräppekärr)  
Marieholmsgatan 94, 415 02 Göteborg (Rödingen)

Reviderade 201120

Syftet med dessa skydds- och säkerhetsföreskrifter är att förhindra tillbud och olyckor på anläggningen. Underlåtenhet att följa föreskrifterna kan medföra far för liv eller allvarliga personskador samt innebära restriktioner vid kommande besök. En försäkran att underteckna finns som bilaga.

## Praktisk information Skräppekärr och Rödingen

Besöksadress: Marieholmsgatan 98, 415 02 Göteborg (Skräppekärr)  
Marieholmsgatan 94, 415 02 Göteborg (Rödingen)  
Gemensam infart och kundmottagning på Marieholmsgatan 98.

Öppettider: Vardagar 06.00-16.30  
Telefon till anläggningen: 031-61 85 99  
Telefon till platsansvarig: Inge Svensson 0705-67 86 41

Toalett finns på baksidan av personalbyggnaden.  
Utrustning för Första hjälpen samt hjärtstartare finns i personalbyggnaden.  
Alla som besöker anläggningen ska anmäla sig i kundmottagningen.

## Brand – utrymning

**RÄDDA** Rädda den som är i uppenbar fara

**LARMA** Ring 112 Räddningstjänsten, meddela din adress, vad som inträffat, uppge ditt namn och om det finns skadade eller instängda.  
Kontakta personal på anläggningen, tel 031 – 61 85 99 eller maskinentreprenörens personal.  
. Vid ensamarbete utanför ordinarie arbetstid, ring vakten, Sävenäs tel 031-61 80 29.

**VARNA** Varna övriga som hotas

**SLÄCK** Släck branden om det bedöms kunna göras utan risk. Stäng fönster och dörrar.

**UTRYM** Utrym snarast via närmaste utrymningsväg.

**Återsamlingsplats** är parkeringen vid vågtornet eller annan plats angiven av Renovas personal.  
Lämna inte återsamlingsplatsen utan utrymningsledarens godkännande.  
Meddela vågpersonal omedelbart om brandsläckare använts, även om den inte är tom.

## Nödläge – arbetsplatsolycka

- **Gör en bedömning av situationen.**
- **Ge första hjälpen.**
  - Hjärt-lungräddning eller åtgärder för att stoppa blödning och/eller chock.
  - Åtgärder med ögonspolning och nödduschning vid skada efter stänk, över-sköljning m.m.
  - Åtgärder för att vid behov få den skadade eller sjuke under medicinsk vård
- **Vid behov ring 112**
- **Kontakta vågpersonalen** tel 031- 61 85 99.  
Utanför arbetstid, kontakta platsansvarig Inge Svensson 0705-67 86 41.

## Generella regler

- **Besökare/entreprenörer ska anmäla sig till kundmottagningen.** Guide, med besökare, är ansvarig för att besökare följer gällande säkerhetsföreskrifter.
- Anläggningen får endast tillträdas, servas och repareras av personer som tagit del av skydds- och säkerhetsföreskrifterna och skriftligen förklarat sig införstådd med dess innebörd
- **På denna anläggning ska varselkläder bäras och föreskriven skyddsutrustning användas.**
  - Efter överenskommelse med platschef kan användandet av enbart varselväst accepteras.
  - Skyddsskor ska användas av dem som arbetar på anläggningen.
  - Personlig skyddsutrustning såsom andnings- och hörselskydd ska medföras och användas vid behov.
- Rökning är endast tillåten bakom våghus vid chaufförs toalett
- Användning av eller att vara påverkad av alkohol eller droger är förbjudet på Renovas område.
- Inom anläggningen gäller hastighetsbegränsningen **15 km/h.**
- Området är hårt trafikerat av alla typer av fordon, skaffa ögonkontakt med chauffören i fordonet innan passage av trafikerat område sker.
- Visa alltid hänsyn till arbetsmaskiner. Håll avstånd!
- Skadat elektriskt material ska genast rapporteras till Renovas personal, som därefter skyndsamt informerar Renovas el-avdelning.
- Spill (olja, fett, kemikalier etc.) skall omgående saneras och Renova personal informeras. Utrustning finns här:

### **Skräppekärr**

- Saneringsmedel finns i uppmärkta kärl vid överfart mot sorteringsplan, vid brandpost samt vid CS Maskins verkstad.
- Täckmatta till brunn finns i uppmärkt skåp på kundmottagningens fasad.

### **Rödingen**

- Saneringsmedel finns i uppmärkta kärl i anslutning till samtliga infartsportar samt vid balmaskin.
- Täckmatta till brunn finns i uppmärkta boxar vid byggnadens fasad mot Skräppekärr samt mot älven.
- Ensamarbete får ej utföras efter ordinarie arbetstid om ej platschef medgivit detta.
- Arbetstillstånd skall utfärdas innan arbete får utföras av entreprenör

## Regler för dig som är chaufför

### IN- OCH UTFART

- Infarten och utfarten är en olycksdrabbad korsning. Se till att du har **mycket god kontroll på annan trafik** innan in- eller utfart sker. Visa utökad hänsyn till medtrafikanterna.

### TRAFIKREGLER

- Högsta tillåtna hastighet inom området är 15 KM/H
- Området är hårt trafikerat etablera därför ögonkontakt med av alla typer av fordon, chaufförer, och gående. SE UPP för backande fordon.
- Uppmärksamma gående på att du närmar dig dem.
- Behållare ska alltid vara i låst läge, luckor och containertak ska vara stängda vid förflyttning på området.

### VÅGINSTRUKTION

- Vågen får inte beträdas förrän framförvarande bil lämnat och bommen är nerfälld.
- Kör **försiktigt** upp på vågen. (Du vinner ingen tid på hårda inbromsningar eftersom dessa endast resulterar i att det tar längre tid för vågen att stabilisera sig för korrekt viktregistrering.)
- Visa ditt vågkort för kortläsaren och registrera avfallskod. Vågkort SKALL medföras, invägning med enbart kortnummer/kundnummer görs ej av Renovas personal.
- Behöver du hjälp så kontakta vågkontoret via mikrofon bredvid kortläsaren eller ring 031-61 85 99. Även för frågor om avfallstyp eller var du ska tippa din last.
- Kör varsamt av vågen och mot det område ämnat för din last, enligt instruktion från vågpersonalen.

### AVTÄCKNING

- Avtäckning av lastsäkring ska ske direkt till vänster efter överfart mot sorteringsplan.
- Blir du utvald för avfallskontroll så kör till anvisad plats och invänta Renovas personal.

### TIPPNING

- Tippa du på **sorteringsytan** så skapa kontakt med maskinförare så denne vet att du kommer och eventuellt visar dig var materialet ska tippas. Lämna alltid utrymme mellan tidigare tippat material och det du lämnar så sorteringsmaskinen kommer åt.

- Tippning, sortering och lastning sker kontinuerligt. Material kan oavsiktligt komma flygande, så håll avstånd till och uppsikt på aktiviteter runt dig när du lämnar fordonshytten.
- Skyddsområde till krossmaskin är 20 m, respektera det avståndet för din egen säkerhet.
- Området mellan plockmaskiner och krossmaskin är arbetsyta för maskinister och får ej användas för genomfart.
- Vid tippning inom plockmaskinens arbetsområde ca 10 meter, skapa ögonkontakt innan du vistas inom detta arbetsområde.
- Sitter materialet fast i behållaren, ring 031-61 85 99 eller kontakta hjullastarchauffören för hjälp.
- Ska du lämna **däck eller tegel** så tänk på att lasta av varsamt så ingen annan får material på sig.
- Ska du lämna **spisar, kyl- eller frysskåp** så hantera dem så de inte går sönder i onödan.
- Ska du **rangera/ställa av** container så visa hänsyn till andra på samma yta. Container får inte ställas av på Rödingens område utan tillstånd från Renovas personal.

## GLÖM INTE

- Lånad utrustning skall alltid återlämnas vid dagens slut.
- SKYLTAR, KONER OCH ANDRA AVSPÄRRNINGAR PÅ OMRÅDET FÅR EJ FLYTTAS. RESPEKTERA DESSA OCH LÄMNA DEM UTRYMME VID PASSAGE OCH TIPPNING SÅ DE INTE DÖLJS ELLER FÖRSTÖRS.

## **Regler för dig som är entreprenör**

### **TRAFIKREGLER**

- HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET INOM OMRÅDET ÄR 15 KM/H.
- Området är hårt trafikerat etablera därför ögonkontakt med av alla typer av fordon, chaufförer och gående. SE UPP för backande fordon.
- Uppmärksamma gående på att du närmar dig dem.
- Behållare ska alltid vara i låst läge, luckor och containertak ska vara stängda vid förflyttning på området.

### **VID ARBETE UNDER ORDINARIE ARBETSTID**

- När du kommer till oss ska du anmäla dig i vågtornet 1 trappa upp vid infarten. Är kontoret tillfälligt obemannat, ring 031-461 85 99 så kommer personal och möter dig.
- När du får vägen till ditt arbetsställe förklarad för dig, följ den. Är du osäker, be att personal följer med och visar dig.
- Informera dig om utrymningsplan och var brandsläckare finns INNAN arbete påbörjas.
- Beroende på arbetets art och plats kan kommunikationsradio, avspärningar, brandsläckare etc krävas. (Beslutas i samråd med Renovas personal)
- Lånad utrustning ska alltid återlämnas vid dagens slut.
- Entreprenör ska följa de anvisningar som Renova ger.
- Entreprenör är skyldig att redovisa en arbetsmiljöplan och arbetsberedning till Renova om Renova så kräver.
- När du lämnar arbetsstället så meddela Renovas personal i vågtornet om detta.

### **VID ARBETE UTANFÖR ORDINARIE ARBETSTID**

- Meddela vakten (031-61 80 29) vid ankomst och när du lämnar anläggningen.

### **ELARBETEN**

- All service, felsökning och reparation av Renovas elektriska utrustning får endast utföras med tillstånd från Renovas el-ansvarige. Obehöriga äger icke tillträde till någon elektrisk installation.

### **HETA ARBETEN**

- Bestämmelserna enligt ”Heta arbeten” skall följas. Endast behörig personal, med skriftligt tillstånd, får utföra heta arbeten. Gasflaskor får ej förvaras på anläggningen då arbete inte utförs.

## **GODKÄND UTRUSTING**

- **Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet ska uppfylla kraven på godkänd arbetsutrustning enligt arbetsmiljöverkets AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning, alternativt vara CE-märkta.**

## **Bilagor**

1. Försäkran med underskrift
2. Plan över området